



СИСТЕМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ.
МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел.(812) 635-07-06

**Фильтр сетевой магистральный со встроенной
системой подавления импульсных перенапряжений
комбинированного типа**

Квазар – Ф – 250 Р



ТУ 5296-019-39441565-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU-C-RU.МЛ02.В.00120

**Технический паспорт
Инструкция по эксплуатации**

ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ:

N	Состав	Лист N
1	Введение	1
2	Технический паспорт	1
2.1	Назначение	1- 2
2.2	Конструкция	2
2.3	Технические характеристики	2
3	Инструкция по эксплуатации	3
3.1	Указание мер безопасности	3
3.2	Подготовка к эксплуатации	3
3.3	Включение	4
3.4	Эксплуатация	4
4	Транспортировка и хранение	5
5	Гарантийные обязательства	5
6	Комплект поставки	5
Прил. 1	Внешний вид изделия	6
Прил. 2	Эквивалентная электрическая схема	7
Прил. 3	Рекомендуемые схемы подключения	8

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий технический паспорт и инструкция по эксплуатации распространяются на фильтр сетевой магистральной со встроенной системой подавления импульсных перенапряжений комбинированного типа Квazar Ф – 250Р (далее по тексту ИЗДЕЛИЕ) и предназначены для изучения функционального назначения, конструкции и правил эксплуатации изделия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

2.1. Назначение

Изделие предназначено для защиты трехфазных силовых сетей питания электронного оборудования от радиочастотных помех и импульсных перенапряжений большой мощности (включая прямой удар молнии в электросеть).

Конструкция устройства разработана с учетом стандартов и рекомендаций Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) по зонной защите IEC – 1312 –1 (1995 – 02) и IEC – 1643 –1 с учетом требований ПУЭ (7-е изд.) и ГОСТ Р 50 571.

Изделие сочетает в себе защиту класса В и С, однако мощность подавления импульсных перенапряжений существенно превышает минимальные требования для устройств данных классов, что значительно увеличивает эксплуатационный ресурс.

					Квazar Ф – 250Р	<i>Лист</i>
						1
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

Изделие поставляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-87 и предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от +1С° до +35 С° и относительной влажностью воздуха не более 80% при атмосферном давлении (750 ± 30) мм. рт. ст.

2.2. Конструкция

Вид изделия при открытой лицевой панели приведен в приложении 1.

Изделие выполнено в виде щитовой настенной конструкции в металлическом корпусе с лицевой съемной панелью. Внутри корпуса изделия расположен трехфазный фильтр, на панели которого расположены клеммы подключения, воздушные разрядники и блок варисторной защиты.

Крепление корпуса на стеновую конструкцию обеспечивается с помощью электроизолированных кронштейнов.

На лицевой панели изделия имеется индикация состояния блока варисторной защиты, внутри корпуса расположены клемники для дистанционного контроля за состоянием системы подавления импульсных перенапряжений.

Эквивалентная электрическая схема устройства приведена в приложении 2.

2.3. Технические характеристики

Номинальное напряжение	В	380 / 220, 50 Гц
Номинальный ток на фазу	А	400
Номинальная мощность	кВА	250
КПД, не менее		0.99
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	10
Максимальный ток разрядника при тестовом импульсе 35/1000 мкс	кА	50
Напряжение срабатывания разрядника	В	1500
Максимальный ток блока варисторной защиты при тестовом импульсе 8/20 мкс	кА	100
Напряжение срабатывания варисторной защиты	В	471+/-10%
Скорость срабатывания комбинированной защиты	нс	< 20
Вес, не более	кг	80

Параметры подавления несимметричных высокочастотных помех.

Частота F	мГц.	0.01	0.1	1.0	10.0	100.0	1000.0
Вносимое затухание	Дб.	18	40	60	80	60	40

					Квазар Ф – 250Р			<i>Лист</i>
								2
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>				

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Указание мер безопасности

В схеме фильтра имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В. Все работы по подключению и обслуживанию следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности. Обслуживающий персонал - не менее 2-х человек.

Подключение к питающей сети и нагрузке производить при обесточенной сети.

При обнаружении неполадок в работе вывести изделие из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин.

Ремонт изделия производится только представителями ремонтной службы производителя.

Эксплуатация изделия без подключения заземляющего проводника категорически запрещена.

3.2. Подготовка к эксплуатации

Изделие подключается в разрыв защищаемой силовой сети после защитного автомата или блока предохранителей. Прокладку входных и выходных проводов подключения, для обеспечения паспортных характеристик помехоподавления, вести на расстоянии не менее 0,4 м. Подключение проводников производить согласно маркировке.

Рекомендуемые схемы подключения представлены в приложении 3.

В случае применения УЗО, изделие необходимо размещать на линейной стороне УЗО, чтобы токи разряда и токи утечки не вызывали срабатывания УЗО. К тому же в случае установки изделия на сторону нагрузки УЗО, последнее может быть выведено из строя током разряда молнии, что недопустимо с точки зрения электробезопасности.

Подключение системы дистанционного контроля за состоянием разрядников и варисторного блока рекомендуется провести проводом NYM 3 x 1,5. Схема и параметры контактов приведены в приложении 3 схема 3.

					Квазар Ф – 250Р	<i>Лист</i>
						3
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

3.3. Включение

После установки изделия и подключения всех необходимых проводников включить автомат защиты разрядников и подать напряжение сети.


Проконтролировать свечение зеленого индикатора, проверить состояние контактов реле внешней сигнализации и закрыть лицевую панель. Состояние непотенциальных контактов выхода сигнализации при подключенном изделии соответствует шильду.

Подать напряжение на нагрузку.

3.4. Эксплуатация

Включение и выключение изделия производится с помощью внешних штатных рубильников или автоматов.

При отсутствии системы дистанционной сигнализации необходимо обеспечить периодический визуальный контроль за состоянием индикации на лицевой панели изделия. Внешний вид панели индикации состояния варисторного блока представлен на рисунке.



При выходе из строя модуля варисторной защиты на поврежденном модуле на лицевой панели загорается красный индикатор "неисправность" и срабатывает реле дистанционного контроля. Необходимо произвести замену блока варисторной защиты при обесточенном изделии.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может проводиться при температуре от - 50 до +50С любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение производить в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от + 1 до + 35 С и относительной влажности до 98 % (при 25С).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия.

Адрес предприятия изготовителя: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 ^{AM}, тел./факс 8 (812) 635 07 06

Номер изделия: _____

Гарантийный талон


№			Дата
1.	Изготовлен		
2.	Введён в эксплуатацию		

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1.	Технический паспорт. Инструкция по эксплуатации.	1
2.	Изделие Квазар Ф – 250Р	1
3.	Упаковка	1

					Квазар Ф – 250Р	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внешний вид изделия при открытой лицевой панели.




Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Квазар Ф - 250Р

Лист

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Эквивалентная электрическая схема.



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Квазар $\Phi - 250P$

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рекомендуемые схемы подключения.




Схема N1.





Схема N2 с использованием УЗО.



Параметры контакта:
 250 В 5 А 50 Гц
 ≈250 В 0,7 А

Схема N3 Схема контактов и их маркировки для подключения дистанционной системы контроля.

На рисунке приведено положение реле при исправной системе защиты.

Реле сигнализации срабатывает при выходе из строя любого из разрядников или модулей варисторной защиты.